DIGITAL PIANO

Gebruiksaanwijzing



WAARSCHUWING FCC-VOORSCHRIFTEN (VOOR DE VS) Deze apparatuur is getest en bevonden te voldoen aan de beperkingen van een Class B digitaal apparaat, volgens Part 15 van de FCC-reglementen. De beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen bij huishoudelijk gebruik. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequenties en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de aanwijzingen, schadelijk interfereren met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er zich in bepaalde situaties geen interferenties voordoen.

Wanneer deze apparatuur schadelijke storingen bij tven radio-ontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te schakelen, is het raadzaam om de storing op te heffen door de volgende maatregelen te nemen:

- · Roteer of verplaats de ontvangende antenne
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger
- Sluit de apparatuur aan op een andere wandcontactdoos die zich niet in dezelfde groep als die van de ontvanger bevindt
- Vraag een wederverkoper of een ervaren radio- of tvtechnicus om hulp.

Ongeoorloofde veranderingen of modificaties aan de apparatuur kunnen leiden tot het vervallen van het recht op het gebruik van de apparatuur.

Voorzichtig!

Sterke magnetische velden kunnen het normaal functioneren van het apparaat verhinderen. Volg dan de resetprocedure zoals beschreven in de handleiding. Als dat niet helpt, gebruik het apparaat dan op een andere locatie.

VOORZORGSMAATREGELEN

LEES AANDACHTIG ALVORENS VERDER TE GAAN

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats als naslag bij toekomstig gebruik.

Voeding

Sluit de bijbehorende lichtnetadapter aan op een stopcontact met het juiste voltage.

Sluit het niet aan op een stopcontact met een ander voltage dan waarvoor het apparaat bedoeld is.

Ontkoppel de lichtnetadapter wanneer het apparaat niet in gebruik is of in het geval zich onweer voordoet.

Aansluitingen

Alvorens het instrument op andere apparatuur aan te sluiten, schakel alle betreffende apparaten eerst uit.

Plaatsing

Stel het apparaat niet bloot aan omstandigheden die vervorming, verkleuring of nog ernstiger schade veroorzaken:

- Direct zonlicht
- Extreme temperaturen of vochtigheid
- Overmatig stof en vuil
- Sterke trillingen of schokken
- In de nabijheid van magnetische velden

Storingen op andere elektrische apparaten

Radio's en tv's die dicht bij het apparaat staan kunnen storende signalen ontvangen. Gebruik het apparaat op een geschikte afstand van radio's en tv's.

Reiniging

Reinig uitsluitend met een zachte, droge doek. Gebruik geen verfverdunner, oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen of met chemische middelen geïmpregneerde schoonmaakdoekjes.

Behandeling

Gebruik geen overmatige kracht bij de bediening van schakelaars en knoppen.

Zorg dat er geen papieren, metalen of andersoortige voorwerpen in het apparaat terechtkomen. Ontkoppel de lichtnetadapter als dit toch gebeurt. Laat vervolgens het apparaat inspecteren door geschoold servicepersoneel.

Ontkoppel alle kabels alvorens het apparaat te verplaatsen.

INHOUDSOPGAVE

Paneel en LCD-scherm omschrijving		Alleen de noten opnemen	14
Frontpaneel	4	Opnemen met de begeleiding van een Song	15
I/O paneel	5		
Pedalen	5	Functiemenu	
LCD-scherm	5	Algemene instellingen	16
		Transponeren	17
Voorbereiding		Octaveren	17
Onderdelen gids	6	Aanslaggevoeligheid	17
Installatie	7	Mixer	17
Netstroomadapter en Aan/Uit-schakelaar	8	Maatsoort aanpassen	18
Master Volume aanpassen	8	Equalizer	18
		Snaarresonantie	18
Aansluitingen		Reverb	18
Een hoofdtelefoon aansluiten	9	Chorus	19
Een microfoon aansluiten	9	Vocal Effect voor microfoon	19
Een mixer of audio-apparatuur aansluiten	9	Loop selecteren	19
Een MP3/CD-speler aansluiten	9	Andere instellingen	20
Een USB Flash Drive gebruiken	9	MIDI Out kanaal aanpassen	20
		Auto Power Off tijd aanpassen	20
Geluiden/Voices bespelen		Datum en tijd instellen	21
Geluiden/Voices bespelen	10	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	21
Twee Voices gelijktijdig spelen	10		
Twee geluiden met beide handen spelen	11	Computer en Tablet	
De helderheid van het geluid aanpassen	11	Een computer aansluiten	22
Piano Modus	11	Een tablet aansluiten	22
Speel piano met een vriend	11		
Metronoom	11	Probleemoplossing	23
Songs afspelen		Specificaties	23
Preset-Songs afspelen	13	-	
Songs van een USB Flash Drive spelen	13	Bijlagen	
- •		Voice List	24
Een uitvoering opnemen		Song List	25
Een uitvoering opnemen op een USB Flash Drive	14	-	

PANEEL EN SCHERMOMSCHRIJVING

Frontpaneel

_



1.	Aan/Uit-schakelaar		12.	[START/STOP] knop	
	Zet het instrument aan/uit	Pagina 8		Start/Stop het afspelen van een Song	Pagina 13
2.	[MASTER VOLUME] knop			Start een opname	Pagina 14
	Pas het master volume aan	Pagina 8	13.	Datawiel	
З.	[MIC VOLUME] knop			Past de geselecteerde waarde aan	Pagina 10
	Pas het microfoonvolume aan	Pagina 9	14.	[VOICE] knop	
4.	[BRILLIANCE] knop	Pagina 11		Selecteer Voice-modus. Wanneer "Split" of "Dual"	Pagina 10
	Pas de helderheid van het geluid aan			aan staat drukt u om tussen de Voices	
5.	[TEMPO] knop			te schakelen	
	Draai om het tempo aan te passen	Pagina 12	15.	[VOICE DEMO] knop	
	Druk voor de standaardwaarde			Speel de geselcteerde VOICE DEMO af	Pagina 10
6.	[METRO] knop		16.	[DUAL] knop	
	Zet de metronoom aan/uit	Pagina 12		Zet VOICE R2 aan	Pagina 10
7.	[REC] knop		17.	[SPLIT] knop	
	Selecteer of verlaat de opname-modus	S Pagina 14		Zet VOICE L aan en splitst het klavier in twee	Pagina 11
8.	[LEFT] knop			delen	
	Zet de linkerhand aan of uit tijdens he	t	18.	[TWINOVA] knop	
	spelen van een preset-Song	Pagina 13		Selecteer TWINOVA-modus, wat mogelijk maakt	Pagina 12
9.	[RIGHT] knop			dat twee personen piano kunnen spelen	
	Zet de rechterhand aan of uit tijdens h	et	19.	[FUNCTION] knop	
	spelen van een preset-Song	Pagina 13		Opent het Functiemenu. Of houd ingedrukt om	Pagina 16
10.	[SONG] knop			het Systeemmenu te openen	
	Selecteer Song-modus	Pagina 13	20.	[PIANO] knop	
11.	[USB] knop			Selecteer Piano-modus	Pagina 11
	Open de USB Flash Drive	Pagina 13			

IO Paneel



- Sluit een computer, Tablet of ander Pagina 22 USB apparaat aan
- 22 . [USB TO DEVICE] aansluiting Steek een USB Flash Drive in Pagina 13
- 23 . [PHONE1]/[PHONE 2] aansluitingen Sluit hoofdtelefoons aan Pagina 9

24. [MIC]/[AUX IN] schakelaar MIC: Sluit een microfoon aan op de MIC ingang AUX IN: Sluit een extern audio-apparaat aan op de AUX ingang,

25. [AUX IN/[MIC IN] aansluiting Sluit een microfoon of extern audio-apparaat Pagina 9 aan
26. [AUX OUT] aansluitingen Sluit aan op de ingang van externe Pagina 9 audio-apparatuur of mixer.

Pagina 9

Pedalen

27 . Soft Pedaal

Druk op dit pedaal om het volume van de noten te dempen tijdens het spelen.

28 . Sostenuto Pedaal

Sla de toetsen aan en houd deze vast, druk daarna het pedaal in, de noten welke gespeeld zijn voor het pedaal was ingedrukt blijven doorklinken, de andere noten niet.

29. Sustain Pedaal

Wanneer het pedaal ingdrukt blijft zullen de gespeelde noten een langere en natuurlijke sustain hebben



LCD-scherm

- 1. Voice layer en Voice nummer
- 2. Octaaf waarde
- 3. Tranpose waarde
- 4. Tempo waarde
- 5. Voice naam
- 6. Maat en tel indicatie
- 7. Opname standby modus
- 8. Maatsoort



VOORBEREIDING

Dit hoofdstuk bevat informatie over het voorbereiden van het instrument. Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door alvorens het instrument aan te zetten.

Onderdelen gids

Voor het in elkaar zetten van het instrument heeft u een Phillip's schroevendraaier nodig (niet meegeleverd). Controleer zorgvuldig of alle onderdelen, zoals hieronder aangegeven, aanwezig zijn voordat u start met installatie.



Installatie

Stap 1: Gebruik 4 stuks 6 x 40 CM "+"schroeven, verbind het linker en rechterdeel met de pedalenunit. Gebruik 4 afdekkappen voor de schroeven.



Stap 2: Gebruik 10 stuks 4 x 15 schroeven om de zwarte achterplaat aan het linker-, rechterdeel en pedalenunit te bevestigen.



Stap 3: Gebruik 2 stuks handschroef en 6 stuks 6 x 18 BM "+" schroef om de piano op het onderstel te monteren.



VOORBEREIDING

Stap 4: Gebruik 2 stuks 3 x 8 BM schroeven om de hoofdtelefoon ophanghaak op de IO box aan te monteren. Sluit de pedalenunit aan op de Pedal lin ingang aan de onderzijde van de piano.



Stap 5: Verbind de stroomkabel met de netstroomadapter aan de achterzijde van de piano, en plug de adapter in het stopcontact. Zet het instrument en speel met plezier.



Netstroomadapter en Aan/Uit-schakelaar

Zorg, voor het inschakelen van de piano, ervoor dat het volume van de piano en alle aangesloten apparatuur op een minimale waarde staan ingesteld.

- 1 . Sluit de adapter aan op een stopcontact.
- 2 . Druk op de [POWER SWITCH] Het LCD-scherm toont het welkomstscherm wat aangeeft dat het instrument is aangezet
- 3 . Druk nogmaals op de [POWER SWITCH] om het instrument uit te zetten.

Opmerking

- Om energie te sparen is het instrument voorzien van een Auto Power Off-functie. Het instrument schakelt automatisch uit wanneer er 30 minuten geen handeling heeft plaatsgevonden. Kijk voor meer details bij *Functiemenu*.
- Het is aan te raden de stekker uit het stopcontact te halen wanneer het instrument voor langere tijd niet word gebruikt, of tijdens een onweersbui.

Het Mastervolume aanpassen

Draai het [MASTER VOLUME] met de klok mee om het volume te verhogen, en vice versa.





Een hoofdtelefoon aansluiten

PHONES aansluiting: Wanneer er hoofdtelefoons zijn aangesloten zal het interne speakersysteem worden uitgezet.

Een microfoon aansluiten

Met de microfoonfunctie kan worden meegezongen met het pianospel, gebruik de ingebouwde effecten.

- Zet het volume op een minimale waarde om speakers van de piano en hoofdtelefoons te beschermen tegen overbelasting.
- 2 . Zet de [MIC/AUX IN] schakelaar op de "MIC"-positie.
- 3 . Plug de microfoon in de [MIC/AUX IN] aansluiting.
- 4 . draai aan de [MIC VOLUME] knop tijdens het zingen om het gewenste volume in te stellen. Ook kunnen er effecten worden ingesteld voor de microfoon. Kijk voor meer informatie bij *Functiemenu.*

Een mixer of audio-apparatuur

aansluiten

Via een audiokabel kan de piano worden aangesloten op externe apparatuur. Via de [AUX OUT] aanlsuiting.

Een MP3/CD-speler aansluiten

Sluit de audio-uitgang van een CD-speler, of ander audiobron, aan op de stereo [MIC/AUX IN] aansluiting van de piano zodat er met de muziek kan worden meegespeeld.

- 1 . Zet de [MIC/AUX IN] schakelaar op de "AUX IN"-positie.
- 2 . Verbind een audiokabel met de [MIC/AUX IN] aansluiting van de piano en de uitgang van de CD-speler.

Een USB Flash Drive gebruiken

Het instrument is compatible met flash drives van 2 GB tot 128 GB, en dient FAT32 te zijn geformatteerd. Schijfpartitie word niet ondersteund. Het instrument kan MP3 en SMF bestanden afspelen.







GELUIDEN/VOICES BESPELEN

De piano heeft 40 realistische preset-voices (Zie de Voice List). Je kunt ook de functies als Reverb en Chorus gebruiken welke in het functiemenu zijn in te stellen.

Geluiden/Voices bespelen

1 . Druk op de [VOICE] knop Het LCD-scherm tooont de huidige naam en nummer.

2 . Gebruik het datawiel om een selectie te maken.

3 . Bespeel het klavier, de geselecteerde klank is nu hoorbaar.

4 . De [VOICE DEMO] knop kan gebruikt worden om het geselecteerde geluid te horen.

Opmerking:

Wanneer DUAL of LOWER is geselecteerd kan de [VOICE] knop gebruikt worden om te schakelen tussen VOICE R2 of Voice L, het display toont de wijzigingen.

Twee klanken tegelijkertijd bespelen

De DUAl functie maakt het mogelijk om twee geluiden tegelijkertijd te spelen en zo een nieuwe klank te krijgen.

1 . Druk op de [DUAL] knop om VOICE R2 te selecteren.

Bespeel het klavier: Je hoort nu twee geluiden tegelijkertijd.

2 . Om een combinatie aan te passen druk je herhaaldelijk op de [VOICE] knop om te schakelen tussen VOICE R1 en VOICE R2, gebruik het datawiel om een selectie te maken.

3 . Om VOICE R2 uit te zetten kan er nogmaals op de Dual] knop gedrukt worden.



GELUIDEN/VOICES BESPELEN

Verschillende geluiden spelen met beide handen

De Lower functie splitst het klavier in twee delen om twee verschillende geluiden te bespelen.

- Druk op de [SPLIT] knop om de lowerfunctie aan te zetten. Het splitpunt is standaard ingesteld op F#3, beide delen hebben een eigen klank.
- Druk herhaaldelijk op de [VOICE] knop om te schakelen tussen Voice R1 en Voice L. Gebruik het datawiel om en geluid te kiezen.
- 3 . Druk op de [SPLIT] knop om Voice L uit te schakelen.

Splitpunt

Het splitpunt is de toets welke het klavier in twee delen splitst. Het standaard splitpunt is F#3, maar elke toets kan worden toegewezen. Druk op de [SPLIT] knop en speel een toets om het splitpunt te wijzigen.

De helderheid van het geluid

aanpassen.

Wanneer een warmer of meer heldere klank gewenst is kan de [Brilliance} knop gebruikt worden. Draai aan de knop en speel op het klavier om te testen.

Piano Modus

Een enkele druk op de [PIANO] knop zal het intrument omzetten naar een Concert Grand klank. Alle instellingen worden geoptimaliseerd voor pianspel.

Om de Piano Modus te verlaten kan op de [VOICE] knop gedrukt worden.

Opmerking

Dual, Split en andere knoppen werken niet in Piano Modus.



GELUIDEN/VOICES BESPELEN

Speel piano met een vriend

Wanneer je piano met een vriend wilt spelen is kan de TWINOVA functie gebruikt worden. Het klavier splitst in twee delen met dezelfde klank en toonhoogte.

1. Druk op de [TWINOVA] knop om de TWINOVA-modus te selecteren. Het klavier zal in twee delen splitsen, het standaard splitpunt is F#4.

De pedaalfuncties van TWINOVA:

Linkerpedaal: Sustainpedaal voor de linkerzijde Middenpedaal: Sustainpedaal voor de linker en rechterzijde Rechterpedaal: Sustainpedaal voor de rechterzijde

- Naast het standaard splitpunt kan het het punt schakelen naar een ander splitpunt (E3) door op de (SHIFT) of [TWINOVA] te drukken.
- 3. Druk op de [VOICE] knop om de TWINOVA functie te verlaten.

Opmerking:

Dual, Split en sommige andere functies zijn niet beschikbaar in TWINOVA

Metronoom

De metronoom kan helpen om een strak tempo vast te houden tijdens oefenen en spelen

De metronoom gebruiken

- 1. Druk op de [METRO] knop om de metronoom aan te zetten.
- Druk op de [METRO] knop om de metronoom te stoppen.
 Om de maatsoort aan te passen kan het Functiiemenu geraadpleegd worden.

Opmerking:

Het geluid van de metronomoon ka niet worden opgenomen en stuurt gee signaal naar de AUX OUT en USB OUT.

Het tempo aanpassen

- 1 . Draai de [TEMPO] knop om het tempo aan te passen. Bereik tussen 30 en 280 BPM.
- Druk op de [TEMPO] knop om het tempo terug te zetten naar de originel waarde.

Tempo markering

Houd de [TEMPO] knop ingedrukt, laat los wanneer het scherm "Tempo Ma toont. Je ziet de markering van het huidige tempo en het tempo is aan te passen naar een andere markering



De piano biedt 90 preset klassieke songs in verschillende genres. Je kunt een usersong opnemen in het instrument. Wanneer een USB Flash Drive is geïnstalleerd kunnen MP# en MIDI-bestanden worden afgespeeld.

Preset-songs afspelen

- 1 . Druk op de [SONG] knop, het scherm toont de geselecteerde song.
- 2 . Gebruik het datawiel om een song te selecteren.
- 3 . Druk op de [START/STOP] knop om het afspelen te starten.
- 4 . Druk op de [LEFT] knop om de linkerhand uit te zetten. Je kunt nu luisteren naar de rechterhand en de linkerhand oefenen.

Of druk op de [RIGHT] knop om de rechterhand uit te zetten. Je kunt nu luisteren naar de linkerhand en de rechterhand oefenen.

5 . Druk op de [START/STOP] knop om het afspelen te stoppen.

Songs afspelen van een USB Flash Drive

Deze piano ondersteund USB Flash Drives van 2 GB t/m 128 GB, FAT32 geformatteerd.

- 1 . Steek de USB Flash Drive in de [USB TO DEVICE] poort, aan de linker onderzijde van de piano.
- 2 . Druk op de [USB] knop, het scherm toont de MP3 en MIDI-bestanden.
- 3 . Gebruik het datawiel om een song te selecteren.
- 4 . Druk op de [START/STOP] knop om de selectie af te spelen.
- 5 . Druk op de [START/STOP] knop om het afspelen te stoppen.

Opmerking:

Je kunt alle songs in het bronbestand in een loop afspelen. Kijk in het functiemenu om een loopmodus te selecteren.





OPNEMEN

Alle noten welke op het klavier gespeeld worden kunnen worden opgenomen in een preset-song. De metronoom kan worden gebruikt tijdens de opname, deze word echter niet opgenomen.

Een uitvoering opnemen op een USB Flash Drive

Je kunt een USB Flash Drive aansluiten voor de opname. De uitvoering zal worden opgenomen als MP3 bestand en word weggeschreven op de USB Flash Drive.

De piano ondersteunt FAT32. Wanneer de schijf niet op de juiste manier is geformatteerd zal het instrument toestemming vragen om de schijf te formatteren. Let er op dat alle data op de schijf worden verwijderd.

Wanneer geen USB Flash Drive word gebruikt zal de opgenomen song worden weggeschreven in de piano.

Alleen de noten opnemen

1 . Druk op [REC] knop om in standby modus te komen.

Wanneer je een USB schijf gebruikt kan de piano vragen of de huidige usersong moet worden

overschreven. Wanneer je de [RIGHT] knop indrukt zal de huidige song vervangen worden door de

nieuwe song. Druk op [LEFT] om te annuleren. 2 . De "REC" indicator knippert in het LCDscherm, dit geeft aan dat de piano klaar staat voor

opname. Druk op de [REC] knop om de opname te annuleren.

3 . Druk op de [START/STOP] knop of speel op het klavier om de opname te starten.

4 . Druk op de [START/STOP] knop of druk op de [REC] knop om de opname te stoppen.

De piano schakelt automatisch naar SONG of USB modus nadat de opname is opgeslagen. Druk op de [START/STOP] knop om af te spelen.



Opnemen met de begeleiding van

een song

Wanneer je een opname wilt maken met de begeleiding volg je de onderstaande stappen:

- Druk tegelijkertijd op de [REC] en [METRO] knoppen om in standby-modus te komen. Wanneer je niet op wilt nemen op een USB Flash Drive toont het dispaly de vraag of je een usersong wilt overschrijven.
- 2 . Druk op de [START/STOP] knop of speel op het klavier om de opname te starten.
 Tijdens de opname kan op de [LEFT] of [RIGHT] knop gedrukt worden om een partij uit te schakelen en deze zelf op te nemen.
- 3 . Druk op de [START/STOP] knop of druk op de [REC] knop om de opname te stoppen.

De piano zal automatisch naar SONG of USBmodus schakelen nadat de uitvoering is opgeslagen. Druk op de [START/STOP] knop om af te spelen.

Opmerking:

De opname-procedure zal automatisch afsluiten wanneer het opslagmedium vol is.



METRO

REC





FUNCTIEMENU

Het functiemenu is een verzameling van instellingen van de piano. Hier kunnen gemakkelijk aanpassingen gedaan worden.

Algemene instellingen

1 . Algemene instellingen selecteren. Druk in de Voice-interface op de [FUNCTION] knop.

2 . Selecteer een instelling

Druk herhaaldelijk op de [FUNCTION] knop om de gewenste instelling te selecteren. Of gebruik het datawiel terwijl de [FUNCTION] knop is ingedrukt.

3. Pas de waarde aan.

Gebruik het datawiel om de waarde aan te passen.

Gedetailleerde instellingen en het bereik:

NO.	Parameter Item	Display	Range
1	Transpose	Transpose	-12~+12
2	VOICE R1 Octave	OctaveR1	-1~+1
3	VOICE R2 Octave	OctaveR2	-1~+1
4	VOICE L Octave	Octave L	-1~+1
5	Touch Response	Touch	Hard 2, Hard 1, Normal,
			Soft 1, Soft 2, Flat
6	VOICE R1 Volume	Volume R1	0~32
7	VOICE R2 Volume	Volume R2	0~32
8	VOICE L Volume	Volume L	0~32
9	MUSIC Volume	Volume Music	0~32
10	Time Signature	Metronome	2/2,0/4,2/4,3/4,4/4,5/4,6/4,
			7/4,8/4,9/4,3/8,6/8,9/8,12/8
11	Speaker EQ	Speaker EQ	Piano, Classical
			Jazz, Pop, Rock, R&B
12	String Resonance	String Res.	0~32
13	Reverb Type	Reverb Type	Room 1, Room 2, Room 3,
			Hall 1, Hall 2, Hall 3,
			Hall 4, Church, My Garage,
			Piano Hall
14	Reverb Level	Reverb Level	0~32
15	Chorus Type	Chorus Type	Chorus 1, Chorus 2,
			Chorus 3, Chorus 4,
			GM Cho.1, GM Cho.2,
			Celeste 1, Celete 2,
			Symphonic 1, Symphonic 2
			Delay 1, Delay 2
16	Chorus Level	Chorus Level	0~32
17	Mic FX Type	Mic FX Type	Echo, Pan, Stereo,
			Doubler, Distortion,
			Lo-Fi, Enhancer,
			Pitch Up, Pitch Down
18	Mic FX Level	Mic FX Level	0~32
19	Song Loop	Song Loop	Single, All, Off



OCTAVER2

Transponeren

De Transpose-functie maakt het mogelijk om de algemene stemming van het gehele instrument naar boven of naar beneden aan te passen in stappen van een halve noot.



1 . Selecteer "TRANSPOSE".

2 . Gebruik het datawiel om de transposewaarde aan te passen.

Octaveren

De Octave-functie maakt het mogelijk het gehele klavier of een Voice-layer naar boven of beneden aan te passen per octaaf.

1 . Selecteer "Octave R1"/"Octave R2" of "Octave L"

2 . Gebruik het datawiel om de waarde aan te passen.

Opmerking:

Verschillende Voices hebben hun eigen Octavewaarde.

Aanslaggevoeligheid

- 1 . Selecteer "TOUCH"
- 2 . Gebruik het datawiel om het type te

selecteren. Bespeel het klavier om het verschil te voelen.

Opmerking:

De instelling zal automatisch worden opgeslagen wanneer de piano word uitgezet.

Mixer

De individuele onderdelen kunnen afhankelijk worden aangepast.

1 . Selecteer "Volume R1", "Volume R2",

"Volume L" of "Volume Music".

2 . Gebruik het datawiel om het volume aan te passen binnen het bereik van 0 t/m 32.

TRANSPOSE		
OCTAVE R1	E -	0
OCTAVE R2		

OCTAVEL		
TOUCH	F	1
VOLUME R1		

TOUCH		
VOLUME R1	- F	31
VOLUME R2		

TOUCH	
VOLUME MUSIC N	025
METRONOME	

FUNCTIEMENU

Maatsoort aanpassen

1. Selecteer "METRONOME"

2 . Gebruik het datawiel om de maatsoort aan te passen.

Equalizer

Het geluid van de speakers kan naar wens worden aangepast met verschillende EQinstellingen. De instellingen hebben alleen effect op de speakers, niet op de headphones, AUX OUT, USB Audio of opname.

- 1 . Selecteer "SPEAKER EQ".
- 2 . Gebruik het datawiel om de verschillende instellingen te selecteren. Een MP3 kan worden afgespeeld om de wijzigingen te beluisteren.

Opmerking:

De speaker instellingen worden automatisch opgeslagen wanneer het instrument word uitgezet.

Snaarresonantie

Wanneer een pianogeluid is geselecteerd zal het indrukken van het sustainpedaal er voor zorgen dat er snaarresonantie word toegevoegd, net als op een akoestische piano.

- 1 . Selecteer "STRING RES.".
- 2 . Gebruik het datawiel om het niveau aan te passen.

Opmerking:

Snaarresonantie zal automatisch worden opgeslagen wanneer het instrument word uitgezet.

Reverb

Reverb voegt een effect toe waardoor het geluid in een realistische ruimte word geplaatst, alsof er gespeeld word in een concertgebouw of live club.

- 1 . Selecteer "REVERB TYPE".
- 2 . Gebruik het datawiel om een reverb te kiezen.

Opmerking:

Het reverb-type en niveau worden opgeslagen wanneer de piano word uitgezet.

VOLUME SONG	3/4
METRONOME +	4/4
SPEAKER EQ	5/4

METRONOME	
SPEAKER EQ	Piano
STRING RES.	Classical

SPEAKER EQ		
STRING RES.	Þ	19
REVERB TYPE		

STRING RES. REVERB TYPE ► REVERB LEVEL	Hall2 Hall3 Hall4
REVERB LEVEL ►	6

Chorus

Het Chorus-effect creëert een rijk geluid, als het klavier tegelijkertijd word bespeelt door verschillende instrumenten.

1 . Selecteer "CHORUS TYPE".

2 . Gebruik het datawiel om een type te selecteren.

Tevens kan het Chorus-level worden aangepast:

1 . Selecteer "CHORUS LEVEL".

2 . Gebruik het datawiel om het niveau aan te passen.

Opmerking:

Het Chorus type en niveau word automatisch opgeslagen wanneer de piano word uitgezet.

Vocal-effect voor microfoon

Sluit een microfoon aan op de MIC/AUX IN aansluiting. Er kan nu meegezongen worden met je favoriete song. Probeer de Mic FX Settings voor mooie effecten.

1 . Selecteer "MIC FX TYPE".

2 . Gebruik het datawiel om de verschillende typen te selecteren.

Het microfoon effect volume:

1 . Selecteer "MIC FX LEVEL".

2 . Gebruik het datawiel om de het volume aan te passen.

Opmerking:

Het Micrphone FX Type en volume worden automatisch opgeslagen wanneer de piano word uitgezet.

Loop selecteren

Er kan worden ingesteld hoe een loop word afgespeeld tijdens het afspelen.

1. Selecteer "SONG LOOP".

2 . Gebruik het datawiel om te schakelen tussen "Single "- loop of "All".

Opmerking:

De Song-loop instelling word automatisch opgeslagen wanneer de piano word uitgezet.





CHORUS LEVEL	
MICFX TYPE	Echo
MICFX LEVEL	Pao

MIC FX TYPE		
MIC FX LEVEL	Þ	4
SONG LOOP		

MICFX LEVEL	
SONG LOOP	Single
	All

Andere instellingen

Sommige algemene instellingen kunnen worden aangepast in het "Andere Instellingen" -menu.

1 . Selecteer "Other Settings".

Houd de [FUNCTION] knop ingedrukt in de VOICE-modus om het menu te openen.

2 . Selecteer een instelling.

Druk herhaaldelijk op de [FUNCTION] knop om de gewenste instelling te selecteren. Of gebruik het datawiel terwijl de [FUNCTION] knop is ingedrukt.

3 . Pas de waarde aan.

Gebruik het datawiel om de waarde aan te passen.

NO.	Parameter Item	Display	Range
1	MIDI OUT CHANNEL	MIDI OUT CH	1~16
2	AUTO POWER OFF	Power OFF	Never
			30min
			1 hour
3	SYSTEM DATE-YEAR	Year	2015~2100
4	SYSTEM DATE-MONTH	Month	Jan.~Dec.
5	SYSTEM DATE-DAY	Day	1~31
6	SYSTEM TIME-HOUR	Hour	0~23
7	SYSTEM TIME-MINUTE	Minute	0~59
8	SYSTEM RESET	System Reset	No, Execute

Gedetailleerde instellingen en het bereik:

MIDI OUT kanaal aanpassen

Het MIDI OUT kanaal van VOICE R1 kan worden aangepast, indien nodig.

1 . Selecteer "MIDI OUT CH".

2 . Gebruik het datawiel om het kanaal aan te passen.

Opmerking

Het MIDI OUT kanaal word automatisch opgeslagen wanneer de piano word uitgezet.

Auto Power Off tijd aanpassen

De Auto Poewer Off tijd kan worden aangepast, of worden uitgezet.

1 . Selecteer "POWER OFF".

2 . Gebruik het datawiel om de tijd aan te passen.

Opmerking:

De Auto Power Off word automatisch opgeslagen wanneer de piano word uitgezet.



MIDI OUT CH	Never
POWER OFF	🕨 30min
YEAR	1hour



MIDI OUT CH	Never
POWER OFF	🕨 30min
YEAR	1hour

Datum en tijd instellen

Het is te adviseren de datum en tijd in te stellen, aangezien deze worden meegeschreven wanneer er een bestand word opgeslagen.

 Selecteer naar keuze "YEAR", "MONTH", "DAY", "HOUR", "MINUTE".
 Gebruik het datawiel om de instellingen te

Opmerking:

wijzigen.

De systeemdata en tijdsinstellingen worden automatisch opgeslagen wanneer de piano word uitgezet.

Terugzetten naar de

fabrieksinstellingen.

Volg de procedure om de instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen:

- 1 . Selecteer "SYSTEM RESET".
- 2 . Gebruik het datawiel om Ëxecute" te selecteren.
- 3 . Het LCD-scherm toont "Reset all settings?". Druk op [RIGHT] om te bevestigen, of [LEFT] om te annuleren.

Let op!!

Wanneer {RIGHT] word geselecteerd zal het gehele user-geheugen worden gewist.

4 . Het display toont "Delete User song?".Druk op [RIGHT] om te bevestigen, of [LEFT] om te annuleren.

Let op!!

Wanneer {RIGHT] word geselecteerd zal de usersong worden gewist.

5 . Het duurt enige tijd voordat de Song is gewist.

Let op!!

Zet het instrument niet uit tijdens het wissen!!

6 . Wanneer de bovenstaande stappen zijn genomen is de piano terug gezet naar de fabrieksinstellingen.

POWER OFF	
YEAR	2015
MONTH	



Delete User Song? NO[LEFT] YES[RIGHT]

> System Reset Success!

COMPUTER EN TABLET

Deze piano is een krachtig instrument met USB Audio en USB MIDI IN/OUT. Met deze functies is het mogelijk een computer of smartphone aan te sluiten of de piano te gebruiken als USB-speaker. Je kunt zelfs een smartphone of laptop aansluiten om audio-opnamen te maken.

Een computer aansluiten

 Gebruik een USB A naar USB B kabel om de piano op een computer aan te sluiten.
 De computer zal de piano automatisch herkennen en automatisch de driver installeren.
 Nadat de driver is geïnstalleerd dient de piano handmatig worden geselecteerd als MIDI IN/OUT-apparaat van de computer.

3 . Probeer muziek af te spelen via het speakersysteem van de piano. Het is tevens mogelijk het geluid van de piano op te nemen met audio software. De audio word digitaal naar de computer gestuurd.

4 . Wanneer er gewerkt word met een MIDIsequencer zal de piano als geluidsmodule dienst doen. Of als een MIDI keyboard.

Systeemeisen:

- Windows XP SP3 of hoger.
- OSX 10.8 of hoger.

Een tablet aansluiten

1 . Gebruik een USB kabel om de piano op een smart device aan te sluiten.

2 . Probeer muziek af te spelen van de smart device.

3 . Wanneer er gewerkt word met een MIDIsequencer-App zal de piano als geluidsmodule dienst

doen. Of als een MIDI keyboard.

Systeemeisen:

- Android 4.0 of hoger. Sommige Android apparaten beschikken niet over de juiste driver. Het is mogelijk dat sommige apparaten niet samenwerken.
- iOS 6.0 of hoger. Aansluiting met een iOS apparaat vereist het gebruik van een Apple Camera Connection Kit.





PROBLEEMOPLOSSING

De speakers produceren een "plop"geluid wanneer het instrument word ingeschakeld	Dit is normaal en zal geen schade veroorzaken.	
Geen geluid wanneer het klavier word bespeeld.	Het R1/R2/L volume (Mixer) kunnen te laag staan.	
	Zorg ervoor dat het volume voldoende is ingesteld.	
Wanneer er een mobiele telefoon word gebruikt	Gebruik van een mobiele teleofoon in de nabijheid	
treedt er storing op.	van speakers zorgen voor een storing. Gebruik de	
	telefoon op grotere afstand.	

SPECIFICATIES

LCD Display 2.08" Dot-matrix OLED

Keys 88 Graded Hammer-Action Keys with triple switches

Polyphony 256

Preset Voices 40 panel voices 128GM voices 8 GM drum kits

Preset Songs 90 classical songs

Voice Demos 40

Effect Reverb: 10 types Chorus: 12 types Microphone effect: 9 types

Control button

Power Switch, Metronome, Record, Left, Right, Song, USB, Start/Stop, Voice, Voice Demo, Dual, Split, Twinova, Function, Piano

Other Controls

Master Volume Knob, Mic Volume Knob, Brilliance Knob, Tempo Knob with button

Record

SMF 1 MIDI 44.1KHz 16bit Stereo 320Kbps CBR MPEG-1 layer 3 audio

USB to Device Mass Storage Class USB flash drive, 2GB~128GB, FAT 32 Support SMF 0 and 1 MIDI file, MPEG-1 layer 3 audio file

USB to Host USB MIDI and USB Audio

Connectors USB to HOST, USB to DEVICE, 2 Headphones, AUX IN / MIC, AUX OUT, Pedals (Sustain, Soft, Sostenuto)

Power Supply DC 15V

Speakers Woofer: 30W x 2 Tweeter: 25W x 2

Dimensions 1368x517x835mm

Weight 52 kg

* All specifications and appearances are subject to change without notice.

No.	Voice Name
1	Grand Piano
2	Grand Piano/Wide
3	Bright Piano
4	Electric Grand
5	Honky Tonk
6	Harpsichord
7	E.Piano 1
8	E.Piano 2
9	Clavi
10	Drawbar Organ
11	Percussive Organ
12	Rock Organ
13	Church Organ
14	Reed Organ
15	Accordion
16	Tango Accordion
17	Guitar & Bass 1
18	Guitar & Bass 2
19	Bass & Vibra
20	Violin
21	Cello
22	Orchestral Harp
23	String Ensembles 1
24	String Ensembles 2
25	Choir Aahs
26	Trumpet
27	Trombone
28	Tuba
29	French Horn
30	Soprano Sax
31	Alto Sax
32	Tenor Sax
33	Baritone Sax
34	Flute
35	Pan Flute
36	Sitar
37	Banjo
38	Shamisen
39	Koto
40	Bag Pipe

SONG LIST

No	Song Name
1	The entertainer
2	Rialto Ripples (Rag)
2	Neapolitan Song
3	Waltzes
4	Turkish Marsh
0	Sehee Dell's Dense No. 2
0	Schos Doll's Dance No. 2
()	Minuet in D Major
8	Inquietude
9	Italian Polka
10	Moment Musical
11	Prelude In C-Sharp Major
12	The Happy Farmer
13	The Rag-Time Dance
14	Piano Sonata In C Major, K.330. III
15	Mazurka
16	Prelude In E Major
17	Piano Sonata In A Major, K.331. I
18	Waltz For Piano In G-Sharp Minor
19	Gavotte
20	L' Arabesque
21	Austria Variation
22	Schos Doll's Dance No. 7
23	To A Wild Rose
24	Gavotte I
25	Waltz
26	Minuet In G Major (BWV Anh. 116)
27	Innocence
28	Tchaikovsky Waltz
29	Salut d' Amour
30	Barcarolle
31	Robot Doll
32	Consolation
33	2-Part Invention #13 In A Minor.B.W. lii
34	Minuet In G Major (BWV Anh. 114)
35	Barcarolle
36	Norwegian Dance No.2
37	Moseta Dance
38	The Small Gathering
39	The Return
40	The Wagtail
41	Bulie Dance
42	Tender Blossom
43	Grace
44	Cherish The Memories
45	Chopsticks

No.	Song Name
46	Four Little Swans
47	Progress
48	Ecloque
49	The Limpid Stream
50	Brave Cavalier
51	The Chatterbox
52	Tarantella
53	Frankness
54	Tender Grieving
55	The Farewell
56	The Chase
57	Habanera
58	Prelude In C Major
59	Piano Sonata In C Major, K.545.
60	Piano Sonate op.49-2
61	serenade
62	Prelude D-Dur/D major BWV936
63	Prelude C-Dur/C major BWV924
64	Toys Ragtime
65	Maple leaves Ragtime
66	Chicken pecking Ragtime
67	Pretty girl Ragtime
68	Menuett G dur 3
69	Perpetuum mobile
70	The Nightingale was singing
71	Gipsy Rondo
72	Fountain
73	Fur Elise
74	Prelude F-Dur/F major BWV927
75	Prelude d-Moll/D minor BWV935
76	Prelude e-Moll/E minor BWV938
77	Prelude G-Dur/G major BWV936
78	Dove
79	Knight
80	Ave Maria
81	Prelude G-Dur/G major BWV902a
82	Menuett G dur 4
83	The two part inventions 1
84	The two part inventions 2
85	Gavotte
86	The angels singing
87	Minuet
88	Lyrical Rondo
89	Swallow
90	Minute Waltz

MIDI IMPLEMENTATION CHART

				`
Function		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic	Default	1ch	ALL	
Channel	Changed	1-16ch	1-16ch	
	Default	×	3	
Mode	Messages	×	3	
	Altered	*******	×	
Note	Note	0—127	0—127	
Number	:True voice	********	0—127	
Velocity	Note on	○ 9nH,V=1-127	○ 9nH,V=1-127	
	Note off	× (9nH,V=0)	 (9nH,V=0; 8nH,V=0-127) 	
After	key's	×	×	
Touch	Ch's	×	×	
Pitch Bend		×	0	
Control	0	0	0	Bank Select
Change	1	×	0	Modulation
- criarige	5	×	0	Portamento Time
	6	0	0	Data Entry
	7		0	Volume
	10	×	ő	Pan
	11	×	ő	Expression
	64		0	Sustain Pedal
	65	×	Š	Portamento ON/OEE
	66			Sostenuto Pedal
	67			Soft Dedal
	80	×	×	Reverb Program
	81	×	*	Chorus Program
	91		<u></u>	Reverb Level
	93	Š	0	Chorus Level
	120	Ĩ	ő	All Sound Off
	121		ů H	Reset All Controllors
	123		*	All Notoo Off
Brogrom	120		0	All Notes Off
Change	:true	********	0_127	
System Ev	clusive	×	0-127	
System	:SongPosition	×	 	
Common	:Song Select	×	×	
Common	:Tune	Î Î	~ *	
System	:Clock		x	
Real Time	:Commands	×	×	
Aux	LOCAL ON/OFF	×	x	
Messages	Active sense	Ĉ		
wessages	:Reset	ĩ	ő	
Materi		^		
Notes:				

Mode 1: OMNI ON, POLY

Mode 2: OMNI ON, MONO

Mode 3: OMNI OFF, POLY

Mode 4: OMNI OFF, MONO

o: YES ×: NO

